

絶縁油中のP C B分析における試料採取方法

添付内容

1. 容器 (50ml ポリビン)
2. スポイト
3. ビニール手袋
4. ナイロン袋



採取前の注意

安全のためビニール手袋をして採取を行ってください。(滑りやすいので注意して下さい。)
※ビニール手袋を取り替える必要はありませんが、油が付着したり、汚れたりした場合は取り替えてください。

採取方法

- ①容器 (ポリビン) に試料の名称を記入する。
- ②フタを開け、スポイトで容器の半分 (25ml程度) まで油を入れる。
- ③容器のキャップをしっかり閉めて、ナイロン袋へ入れ、漏れないようにしっかり結んで、袋に試料の名称を記入する。
- ④使用したスポイトは、余分な油を元の機器へ戻して、添付のナイロン袋に入れる。
- ⑤次の試料を採取する場合は、スポイトとポリビンを新たに取り替え、上記の①～④を繰り返す。

返送していただくもの

- ①試料を採取した容器
 - ②使用しなかった予備の容器・スポイト等
- ※試料の付着したスポイト・ビニール手袋等は送り返さないでください。

採取後の注意

試料の付着した手袋、スポイト等はナイロン袋等に入れ、口を閉じて分析結果が出るまで保管してください。
※P C Bが検出されなければ、一般の廃棄物として廃棄できますが、
P C Bが検出された場合は、P C B廃棄物として適正に管理する必要があります。
また、分析終了後の試料等は返却 (着払い) させていただきますので、お客様で適正に保管または廃棄を行ってください。

受付時間

日時：月曜日～金曜日
8：30～17：30まで

なお、ご不明な点などございましたら
お気軽にお問い合わせください。
富士企業株式会社 環境技術部
〒731-5136 広島市佐伯区楽々園四丁目6番19号